

Назначение предохранителей Audi A4 с 2000 г.

Некоторые из указанных потребителей относятся только к определённым модификациям или входят в заказную комплектацию. При разночтении приоритетное значение имеют данные, приведённые в расположенной на внутренней стороне крышки предохранителей наклейке.

№	Потребитель	Сила тока, А
1	Кондиционер	10
2	Фонари освещения пространства для ног	5
3	Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя	5
4	Вентилятор системы охлаждения	5
5	Телефон, сенсор уровня двигательного масла, многофункциональные выключатели, обогрев задних сидений, шторка заднего стекла, автоматическая трансмиссия (кулиса переключения передач)	10
6	Кондиционер (датчик качества воздуха), датчик давления	5
7	Электронная противозаносная система (ESP), выключатель сигнала торможения, датчик педали сцепления, датчик угла поворота рулевого колеса	10
8	Телефон	5
9	Усилитель тормозов (вакуумный насос)	15
10	Автоматический регулятор угла наклона фар	10
11	Отсутствует	-
12	Диагностическая розетка	10
13	Модуль рулевой колонки	10
14	Фонари сигнала тормоза	10
15	Приборная доска, система навигации	10
16	Устройство для открывания гаражных ворот	5
17	Помощь при парковке, регулирование дорожного просвета, контроль давления воздуха в шинах	10
18	Отсутствует	-
19	Противотуманные фары, задние туманные фонари	15
20	Ближней свет правой фары, регулятор угла наклона фар	15
21	Ближней свет левой фары, регулятор угла наклона фар	15
22	Дверь водителя	15
23	Дверь переднего пассажира	15
24	Электрооборудование комфорта с единым управлением	20
25	Вентилятор отопителя	30
26	Обогрев заднего стекла	30
27	Розетка прицепа (блок управления)	30
28	Топливный насос, дополнительный насос дизельного двигателя	20
29	Управление двигателем	20
30	Подъёмно-сдвижная панель крыши	20
31	Фары заднего хода, автоматическая трансмиссия, диагностическая розетка, автоматически затемняемое внутреннее зеркало	15
32	Управление двигателем	20
33	Прикуриватель	15
34	Управление двигателем	15

35	Розетка в багажнике	30
36	Стеклоочиститель	30
37	Насос стекло- и фароомывателя	25
38	Электрооборудование комфорта с единым управлением, отпирание багажника	15
39	Радиосистема	20
40	Звуковой сигнал	25
41	Отсутствует	-
42	Электронная противозаносная система (ESP)	-
43	Управление двигателем	15
44	Обогрев сидений	30

Стеклоподъёмники и сиденья с электроприводом контролируются автоматами защиты от перегрузки электрических цепей. После устранения перегрузки (например, в случае примерзания стёкол) они вновь включаются автоматически через несколько секунд.