

Audi allroad quattro

Всё, что Вы желаете знать о Вашем Audi



Вы сделали выбор в пользу автомобиля Audi allroad quattro - сердечная благодарность за доверие.

Став владельцем нового Audi allroad quattro, Вы получили автомобиль, изготовленный по последнему слову техники, пригодный для эксплуатации как на дорогах, так и по бездорожью. Разумеется, Вы хотели бы с самого начала в полном объеме использовать его тягово-динамические качества, широкую номенклатуру комплектации и комфорт. Поэтому мы рекомендуем внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации с целью быстрого и всеобъемлющего знакомства с Вашим автомобилем.

Наряду с информацией по эксплуатации, данное руководство содержит важные для Вашей безопасности рекомендации по уходу, обслуживанию, а также сохранности Вашего автомобиля и включает полезные советы и помощь. Кроме того, мы расскажем об эксплуатации Вашего автомобиля с минимальным ущербом для окружающей среды.

Если у Вас возникнут вопросы или проблемы относительно Вашего автомобиля, просьба обращаться на обслуживающее Вас предприятие Audi или к Вашему импортеру. Вас всегда внимательно выслушают и помогут.

Желаем повсюду счастливого пути на Вашем автомобиле Audi allroad quattro.

От имени AUDI AG

В папку с документами Вашего автомобиля, наряду с данным **руководством по эксплуатации**, входит и **сервисная книжка**. Кроме того в папке с документами Вы найдете брошюру **“В дороге”** с номерами телефонов, по которым в Европе, при необходимости, можно получить квалифицированную помощь.

В зависимости от модели и комплектации автомобиля могут прилагаться также различные дополнительные руководства по эксплуатации (например, по эксплуатации радиосистемы, системы навигации).

Если Вы решите, что информация по определенным позициям представлена не в полном объеме, просьба обращаться на обслуживающее Вас предприятие Audi или связаться с импортером, работающим в Вашей стране. Вам охотно помогут словом и делом.

Руководство по эксплуатации

и дополнительное руководство прочтите внимательно и по возможности не откладывая.

Грамотная эксплуатация автомобиля в сочетании с регулярным уходом и техническим обслуживанием способствует его сохранности и является кроме того во многих случаях одним из условий принятия претензий по гарантии.

Рекомендации по пользованию данным руководством по эксплуатации

На момент подготовки издания данного руководства в нем представлен полный перечень комплектации. Отдельные позиции комплектации могут появиться с опозданием или вообще не будут поставляться, либо не будут предлагаться на определенных экспортных рынках.

Помеченные звездочкой * позиции входят в серийную комплектацию только определенных модификаций и поставляются по заказу только для определенных моделей, либо предлагаются только на определенных экспортных рынках.

Фрагменты текста, предваряемые обращением “Внимание” и выделяемые фоном, напоминают о возможной опасности аварии или травмы.

Предваряемые данным символом фрагменты текста являются важными инструкциями по охране окружающей среды.

Сервисная книжка

В сервисной книжке, в частности, содержатся:

- основные параметры Вашего автомобиля;
- значения расхода топлива и выброса окиси углерода в ОГ;
- сведения о периодичности технического обслуживания;
- регламент технического обслуживания.

В сервисной книжке документально подтверждается также выполнение регламента технического обслуживания. Это может иметь большое значение при предъявлении претензий по гарантии.

Сервисную книжку необходимо предъявлять при каждом обращении с Вашим автомобилем на предприятие Audi.

В заключение еще одна важная рекомендация:

При перепродаже Вашего автомобиля передайте новому владельцу папку с документами, так как они входят в комплект автомобиля!


ПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕМ

Органы управления и приборы	6	Запоминающее устройство сиденья водителя/ переднего пассажира ..	64	Индикация наружной температуры	118
Органы управления средней консоли	8	Багажный отсек	68	Система контроля неисправностей автомобиля.....	119
Ключи	9	Детское сиденье	72	Система контроля давления воздуха в шинах	125
Система замков с центральным управлением	12	Сквозной люк с чехлом	76	Сигнализация превышения скорости.....	128
Запирание детей.....	17	Регулируемая рулевая колонка	78	Бортовой компьютер.....	130
Дистанционное радиоуправление замками.....	18	Ручной тормоз	80	Выключатели	132
Охранная сигнализация	21	Пространство для ног водителя ...	80	Регулирование дорожного просвета (4-уровневая пневматическая подвеска).....	135
Электрические стеклоподъемники	25	Понижающая передача (LOW RANGE)	81	Рычажный выключатель указателей поворота и дальнего / ближнего света	137
Зеркала заднего вида	27	типтроник	83	Система регулирования скорости	138
Ремни безопасности	29	Устройство акустической помощи при парковке.....	89	Стеклоочиститель и стеклоомыватель	141
Система подушек безопасности ..	34	Замок зажигания	91	Кондиционер	143
Отключение подушек безопасности	43	Пуск двигателя	92	Автономный отопитель-вентилятор.....	148
Правила безопасной перевозки детей	45	Комбинация приборов.....	94	Дополнительный отопитель	155
Крепление детского сиденья (система "ISOFIX")	52	Индикация периодичности технического обслуживания	100	Подъемно-сдвижная панель крыши	155
Интегрированные детские сиденья.....	53	Контрольные лампы.....	101	Плафон, фонари для чтения	157
Подголовники.....	56	Сигнальные символы (стандартное исполнение).....	106	Освещение багажника	158
Передние сиденья	57	Индикация наружной температуры (стандартное исполнение).....	109	Противосолнечные щитки	159
Заднее сиденье	67	Информационная система водителя (FIS).....	110		
		Предупреждение о незакрытой двери / багажнике	117		
		Индикация радио.....	117		

118	Солнцезащитная штора	159	Торможение	181	САМОПОМОЩЬ	
	Вещевой ящик.....	160	Электронная блокировка		Аптечка.....	230
	Радио	160	дифференциала (EDS).....	183	Знак аварийной остановки.....	230
119	Крючья для одежды	161	Электронная программа		Комплект	
	Пепельницы	161	устойчивости (ESP).....	184	инструмента и домкрат	231
125	Прикуриватель / розетка	162	Полный привод (quattro).....	186	Запасное колесо	232
	Ниши	163	Эксплуатация прицепа	187	Замена колеса	233
128	Многофункциональное		ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ		Предохранители.....	239
130	рулевое колесо с органами		Уход за автомобилем	195	Замена ламп накаливания	242
132	управления радио	167	Заправка топливом.....	200	Помощь пуска двигателя	243
	Многофункциональное рулевое		Топливо	201	Буксировка.....	245
135	колесо с органами управления		Капот	204		
	радио и телефона	168	Подкапотное пространство	205	ОСОБАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
	Автомобильный радиотелефон ..	171	Моторное масло	207	Экологические	
137	Мобильный автомобильный		Усилитель рулевого привода/		свойства автомобиля	248
	телефон (carhandy)	172	Servotronic	212	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
138	Мобильные радиотелефоны,		Система охлаждения	213	Ходовые качества	250
	радиостанции и приборы для		Тормозная жидкость.....	215	Расход топлива	251
141	деловых целей	173	Аккумулятор.....	217	Характеристика масс	252
143	Багажник на крыше/		Стеклоомыватель	220	Масса буксируемого прицепа....	253
	опорные лонжероны.....	174	Щетки стеклоочистителя	221	Габаритные размеры	254
148	ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ		Колеса	222	Заправочные емкости	255
155	Обкатка (первые 1500 км) и		Переналадка фар	228	Паспортные данные	
	послеобкаточный период.....	175	Оснащение дополнительными		автомобиля	256
155	Экономичное и экологически		автопринадлежностями, внесение		УКАЗАТЕЛЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ	
157	оптимальное вождение	176	изменений в конструкцию,		Указатель ключевых слов.....	264
158	Движение в тяжелых дорожных		замена узлов и деталей	229		
159	условиях и вне дорог	179				

Ключевые слова Вы найдете в указателе ключевых слов на стр. 264.

Органы управления и приборы




	Страница
1 электрические стеклоподъемники	25
2 ручка двери	14
3 выключатель центрозамка	14
4 выключатель / переключатель света	132
5 рукоятка регулирования притока воздуха	145
6 рычажный выключатель указателей поворота и ближнего света.....	137
выключатель системы регулирования скорости.....	138
7 освещение приборов	133
8 звуковой сигнал	
подушка безопасности водителя.....	34
многофункциональное рулевое колесо.....	167, 168
9 комбинация приборов.....	94
10 рычажный выключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя.....	141
переключатель функций бортового компьютера.....	130
11 замок зажигания	91
12 индикация дорожного просвета, клавиши установки дорожного просвета.....	135
электронная программа устойчивости (ESP).....	134
13 выключатель аварийной световой сигнализации	134
14 бокалодержатель	163
15 запирающийся вещевой ящик	160
16 подушка безопасности переднего пассажира	34

	Страница
17 радио.....	160
или система навигации "plus" ¹⁾ (навигация, радио, устройство для смены компакт-дисков, ТВ / видео)	
18 выключатель обогрева сидений	133
19 выключатель обогрева заднего стекла	134
20 кондиционер	143
21 пепельница, прикуриватель / электророзетка	161
22 рычаг переключения передач с клавишей понижающей передачи.....	82
или рычаг управления.....	86
23 электрическая регулировка наружных зеркал	28
24 ручной тормоз	80
25 клавиши меню (FIS).....	111
выключатель устройства акустической помощи при парковке.....	89
или вещевого ящика.....	163
26 ниша для хранения аудиокассет или.....	164
вещевого ящика	
27 ниша для хранения папки с документами	165
28 регулируемая рулевая колонка	78
29 рукоятка отпирания капота	204
30 запоминающее устройство сиденья водителя	64

¹⁾ В случае заводской комплектации автомобиля радиосистемой и системой навигации к ним прилагается руководство по эксплуатации.

Органы управления средней консоли



На иллюстрации изображен вариант средней консоли с **системой навигации Audi “plus” / радиосистемой Audi “symphony”**.


- A - ряд выключателей..... 132
- B - система навигации “plus”¹⁾ / радиосистема Audi “symphony”¹⁾
- C - кондиционер и выключатели обогрева стекол / сидений 143

Примечания

- Некоторые из приведенных позиций входят в комплектацию только определенных модификаций или устанавливаются по заказу.
- Расположение некоторых органов управления автомобилей с правосторонним рулевым управлением отличается от показанного на иллюстрации.

¹⁾ Правила пользования **системой навигации Audi “plus” / радиосистемой Audi “symphony”** содержатся в соответствующих руководствах по эксплуатации. В системе навигации Audi “plus” функции радио, проигрывателя компакт-дисков и телевизора интегрированы.


Ключи



К автомобилю прилагаются изображенные на иллюстрации ключи и подвеска.

Внимание

Покидая даже ненадолго автомобиль, всякий раз вынимайте ключ зажигания из замка, особенно при оставлении в автомобиле детей. Дети могут завести двигатель или включать приборы электрооборудования, например, электрические стеклоподъемники. Опасность травмирования!



А - основной (складываемый ключ дистанционного радиуправления)

Для извлечения/ складывания ключа нажать кнопку отпирания (стрелка).

Данный ключ подходит ко всем замкам.

Описание пользования дистанционным управлением приводится на стр. 18.

Замена элементов питания - см. следующую страницу.

В - ключ для мастерской

Данный ключ с символом мастерской подходит только к двери водителя и замку зажигания.

С - аварийный ключ

Данный ключ подходит ко всем замкам.

Мы рекомендуем хранить аварийный ключ в кошельке или портмоне. Пользоваться данным ключом только в случае утери основного ключа или невозможности воспользоваться им.

Д - подвеска

На подвеске нанесен номер на случай изготовления нового ключа при его потере. На основе данного номера на предприятиях Audi можно изготовить запасные или дополнительные ключи. При этом указать, какой ключ необходимо изготовить.

Никогда не оставлять подвеску в автомобиле с целью исключения несанкционированного изготовления дубликата ключа.

Запасной ключ

При потере ключа безотлагательно обратиться на предприятие Audi с целью осуществления блокировки функции **данного** ключа.

Для этого необходимо предъявить на предприятии Audi все ключи и подвеску. Кроме того, о потере ключа или подвески необходимо уведомить Вашу страховую компанию.

Электронная противоугонная блокировка


Ваш автомобиль оснащен системой электронной противоугонной блокировки.

Электронная противоугонная блокировка препятствует благодаря вмонтированной в рукоятку ключа микросхеме несанкционированной эксплуатации Вашего автомобиля. См. стр. 103.

Поэтому двигатель можно завести только оригинальным ключом.

Примечание

При определенных обстоятельствах двигатель не удастся завести, если в связке ключей находится ключ зажигания другого автомобиля.





Замена элементов питания (складываемый ключ дистанционного радиоуправления)

Оба дисковых элемента питания находятся в крышке корпуса передатчика (B).

Мы рекомендуем менять элементы питания на предприятии Audi. Если Вы все-таки решили самостоятельно заменить элементы питания, то для этого необходимо:

- Извлечь ключ.
- С помощью отвертки отделить компонент ключа (A) от корпуса передатчика (B).



- Снять крышку корпуса передатчика в указанном стрелкой направлении.
- Извлечь из крышки корпуса использованные элементы питания.

- Установить новые элементы питания. Так установить элементы питания, чтобы маркировка “+” соответствующего элемента питания находилась внизу, см. иллюстрацию. Правильная полярность указана также на крышке корпуса передатчика.
- Вставить крышку с установленными элементами питания в корпус передатчика и сжать обе части.
- Вставить корпус передатчика в компонент ключа и соединить обе части до упора.

Примечания

- Элементы питания должны соответствовать спецификации оригинальных элементов питания.

✿ От использованных элементов питания избавляться без вреда для окружающей среды.

- Синхронизировать устройство дистанционного управления, если не удастся открывать и закрывать автомобиль с его помощью после замены элементов питания. См. стр. 20.